

Lea y conserve este documento para futuras consultas.

PELACABLE COAXIAL

Esta herramienta Pelacables le permite pelar cualquier tipo de cable coaxial.

Instrucciones de uso:

1. Abra el pelacables como se indica en la Fig.I
2. Use el extremo A para quitar el revestimiento exterior del cable. Para ello introduzca el cable hasta la medida deseada y cierre la tapa. Gire y de vueltas al pelacable o al cable hasta cortar el revestimiento y luego estire para retirarlo.
3. Retire hacia atrás la malla del cable.
4. Use el extremo B para retirar el aislante del cable. Para ello introduzca el aislante hasta la medida deseada y cierre la tapa. Gire y de vueltas al pelacable o al cable hasta cortar el aislante y luego estire para retirarlo.

