

*Lea y conserve este documento para futuras consultas.*

## *VENTILADOR AC*

### *INSTALACION:*

\* Para su instalación simplemente conecte el ventilador a la corriente de 220V. Observe en la carcasa del ventilador las flechas que indican el sentido de giro y la dirección del aire para poder utilizarlo como extractor o ventilador, según la aplicación deseada.

### *CARACTERISTICAS TECNICAS:*

- \* Tensión de trabajo : 220V AC
- \* Consumo : 90mA AC
- \* Dimensiones : 80 x 80 x 38 mm
- \* R.P.M. : 2,5 K



Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los actuales requisitos, según la Directiva 2004/108/CE.