

Lea y conserve este documento para futuras consultas.

VENTILADOR

INSTALACION:

* Para su instalación simplemente conecte el ventilador a la corriente de 220V. Observe en la carcasa del ventilador las flechas que indican el sentido de giro y la dirección del aire para poder utilizarlo como extractor o ventilador, según la aplicación deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- * Tensión de trabajo : 220V AC
- * Consumo : 125mA AC
- * Dimensiones : 120 x 120 x 38 mm
- * R.P.M. : 2,5 K



Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los actuales requisitos, según la Directiva 2004/108/CE.