

Lea y conserve este documento para futuras consultas.

TIMBRE TELEFONICO SUPLETORIO

INSTALACION:

- * Conecte el cable a la roseta de línea telefónica y el teléfono o aparato análogo a la salida disponible del timbre.
- * Una vez conectado, utilice el interruptor de encendido/apagado (On/ Off) situado en el lateral para proceder a su uso.



Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los actuales requisitos, según la Directiva 2004/108/CE.