

Lea y conserve este documento para futuras consultas.

Cinta adaptador estéreo CD-MD



CARACTERÍSTICAS E INSTRUCCIONES DE USO:

Cinta adaptador estéreo para radio -cassette de coche, que le permite escuchar en el sistema de altavoces de su vehículo, la música de un equipo reproductor (CD portátil, mini-disc, reproductor MP3, etc.) que disponga de salida de audio o auriculares tipo jack estéreo 3,5mm.

Para su instalación siga los pasos:

Baje el volumen del radio-cassette de su vehículo al mínimo.

Conecte el jack 3,5mm de la cinta adaptador a la salida de auriculares o línea (line out) del equipo reproductor (CD portátil, mini -disc, reproductor MP3, etc.)

Coloque el conector cuadrado de la esquina de la cinta adaptador, en la posición adecuada según sea el habitáculo de la cinta en su radio -cassette (horizontal o vertical), ayudándose de las flechas, para evitar que el cable moleste su inserción.

Introduzca la cinta en el radio cassette, y ajuste el volumen del equipo reproductor a la mitad aproximadamente.

Regule el volumen del radio-cassette según su deseo.

Retire la cinta adaptador del radio-cassette si no va a utilizarla.

