

Lea y conserve este documento para futuras consultas.

Mando Universal Aire acondicionado

Lea detenidamente este manual antes de usar el mando y consérvelo para futuras consultas. Inserte 2 pilas AAA (R03) en el compartimento posterior con especial cuidado de introducir las con la polaridad según se indica.

Características:

Distancia de control: 8m máximo

Potencia de consumo: 3V DC (2 pilas AAA (R03) no incluidas)

Medidas: 145*53*19mm

Peso: 65gr aprox. (sin pilas)

Búsqueda manual del código:

1- Localice, en la tabla posterior de este manual, la marca de su aire acondicionado y junto a ella encontrará una abreviatura.

2- Sitúe el mando orientado a su aire acondicionado, presione la tecla SEL y manténgala presionada hasta que parpadee la pantalla. Presione las teclas BRAND+ BRAND- hasta que en pantalla aparezca la abreviatura deseada. Presione OK para memorizar el código.

3- La configuración ha terminado; compruebe que las funciones funcionen. En caso contrario pruebe con otra de las siguientes opciones de búsqueda.

Búsqueda automática del código -Opción 1-

Pruebe este método si desconoce la marca de su equipo, si no aparece en el listado o si el anterior sistema no ha dado los resultados deseados.

1-Sitúe el mando orientado a su aire acondicionado. Encienda el mando y presione la tecla SEL hasta que parpadee el símbolo de abreviaturas en la pantalla.

2- Suelte el botón y vuelva presionar la tecla SEL hasta que escuche el zumbido de su aire y éste se ponga en marcha. Presione la tecla OK.

3- La configuración ha terminado; compruebe que las funciones funcionen. En caso contrario pruebe con la siguiente opción de búsqueda.

Búsqueda automática del código -Opción 2-

Puede realizar una búsqueda completa por todos los códigos que posee el mando. Use este método si el resto de sistemas no ha dado los resultados deseados.

1- Encienda el mando y presione la tecla SEL. Seguidamente presione BRAND +/- hasta encontrar AL (es la primera abreviatura). Selecciónela presionando OK.

2- Sitúe el mando orientado a su aire acondicionado, presione la tecla OK y manténgala presionada. La búsqueda comenzará de forma automática. Cuando escuche el zumbido de su aire y éste se ponga en marcha suelte la tecla OK, el código quedará memorizado automáticamente.

3- Si conoce la marca de su equipo y está listada pero los otros métodos no le han dado el resultado deseado, seleccione la abreviatura de su equipo (en lugar de AL) en el mando pulsando SEL y BRAND +/- como en el primer punto. Posteriormente pulse y mantenga la tecla OK. Comenzará una búsqueda automática dentro de los códigos del modelo escogido.

Ajuste del Reloj

1- Presione la tecla CLOCK. La hora en la pantalla parpadeará.

-
- 2- Presione las teclas BRAND/TIME+ y BRAND/TIME- para ajustar la hora actual.
 - 3- Para fijar la hora presione de nuevo la tecla CLOCK y la señal de la hora en pantalla dejará de parpadear. Si no efectúa este paso la hora quedará igualmente establecida tras 5 segundos.

Ajuste del Temporizador

- 1- Presione la tecla TIMER OFF. La señal de la hora en pantalla parpadeará.
- 2- Presione las teclas BRAND/TIME+ y BRAND/TIME- para seleccionar la hora a la que desea que el aire acondicionado se active.
- 3- La hora en pantalla dejará de parpadear tras 5 segundos indicando que la orden ha sido memorizada, mostrando en pantalla "OFF".
- 4- Puede cancelar la orden pulsando dos veces la tecla TIMER OFF
- 5- Tras memorizar el temporizador asegúrese de dejar el mando orientado a su aire acondicionado y a una distancia inferior a 8 metros. En caso contrario el aire acondicionado no recibirá la señal.
- 6- Si desea consultar la hora memorizada presione TIMER OFF y la hora se mostrará en pantalla. Tras 5 segundos se mostrará de nuevo la hora actual.
- 7- No dispone de función autoencendido, por lo que una vez apagado tendrá que encenderlo manualmente.

Información adicional

- 1- Si no va a usar el mando durante un periodo prolongado retire las pilas del compartimento para evitar posibles daños.
- 2- Cuando la información en pantalla se vea tenue cambie las pilas y recuerde que no debe utilizar pilas nuevas junto con pilas usadas.
- 3- El mando no pierde la memoria tras el cambio de pilas (aunque sí perderá la hora).
- 4- Asegúrese de dejar el mando orientado a su aire acondicionado y a una distancia inferior a 8 metros cuando memorice una función. En caso contrario el aire acondicionado no recibirá la señal.
- 6- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y funciones del mando.



Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los actuales requisitos, según la Directiva EN60320