


Lea y conserve este documento para futuras consultas.

SPLITTER ADSL

USO E INSTALACION :

- * Separa la señal ADSL de la señal de voz para los equipos telefónicos convencionales.
- * Conectar la línea telefónica (Internet ADSL + RTC voz a la entrada línea (LINE) del splitter).
- * Conectar el Modem ADSL a la salida "ADSL MODEM" del splitter.
- * Conectar los equipos telefónicos convencionales a la línea conectada a la salida teléfono (PHONE) del splitter. No es necesario el uso de microfiltros con estos equipos.



Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los actuales requisitos, según la Directiva 2004/108/CE.