

Lea y conserve este documento para futuras consultas.

ANTENA INTERIOR

INSTRUCCIONES DE USO:

* Conecte el cable con el conector de antena a la entrada de su receptor de TV; conecte la clavija a la red eléctrica; sintonice una emisora en el receptor; oriente la antena hasta conseguir el mejor punto de señal ajustando seguidamente el mando de control de ganancia hasta un nivel óptimo, sin que se aprecie nieve o saturación en la imagen.

* Desconecte la antena de la corriente en caso de tormenta eléctrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Alimentación: 230V AC 50Hz 3.5W

Ganancia: 20dB

Control de ganancia: 10dB

Bandas: I, II, III, IV y V (47 -862 MHz)